



Grupos y Sub-cuentas en SentiCar

Manual de Usuario

Organiza tu flota en grupos y controla quien ve que — con pantallas y ejemplos

Sentinela — Seguridad y Conectividad

Plataforma de rastreo SentiCar · radar.senticar.com · Julio 2026

Contenido

- 1 Dos conceptos que no hay que confundir
 - 2 Grupos: crear un grupo o sub-grupo
 - 3 Asignar una unidad a un grupo (elegir el grupo)
 - 4 Ejemplo: organizar una flota por tipo
 - 5 Sub-cuentas: quien ve que
 - 6 Crear una sub-cuenta y elegir que ve
 - 7 Ejemplo: cuenta dueño + administracion
 - 8 Consejos importantes
- Glosario

1. Dos conceptos que no hay que confundir

En SentiCar hay **dos cosas distintas** que conviene tener claras. Casi todo lo que quieras hacer para ordenar tu flota sale de combinar estas dos:

Concepto	Para que sirve
Grupos	Organizar tus unidades por tipo o zona (Revolvedoras, Bombas, Trailers, Pipas...). Es como carpetas.
Cuentas / Sub-cuentas	Definir QUIEN ve QUE. Una cuenta padre puede ver todo; una sub-cuenta solo un grupo o unas unidades.

Idea clave

Grupos = como se ORGANIZA la flota. Sub-cuentas = quien la VE. Son independientes: puedes tener muchos grupos y darle a cada persona una cuenta que vea solo lo que le toca.

Y algo importante: **la visibilidad es independiente de la facturación.** No importa como se factura una unidad; en SentiCar la puedes agrupar y compartir como necesites.

2. Grupos: crear un grupo o sub-grupo

Los grupos se crean desde **Ajustes**. Puedes crear grupos sueltos o **anidarlos** (un grupo dentro de otro) para armar una estructura.

- 1 Entra a **radar.senticar.com** con tu cuenta.
- 2 Abre el menu **Ajustes** (icono de engrane) y elige **Grupos**.
- 3 Pulsa el boton **+** (**Anadir**).
- 4 Escribe el **Nombre** del grupo (ej. Revolvedoras, Bombas, Trailers...).
- 5 Si quieres que quede DENTRO de otro grupo, elige ese grupo en el campo **Grupo** (el padre).
- 6 Pulsa **Guardar**. El grupo ya aparece en tu lista.

Como se ve

```
+-- NUEVO GRUPO -----+
| Nombre: [ Bombas      ] |
| Grupo:  [ CONSTRUCTORA DEL SUR v ] | <- (opcional) grupo padre
|
| [ Cancelar ] [ Guardar ] |
+-----+
```

Pantalla — crear un grupo (esquema)

Recomendacion

Arma tus grupos DENTRO del grupo principal de tu empresa (eligiendo tu empresa como "Grupo" padre). Asi quedan ordenados y todos cuelgan de tu cuenta.

3. Asignar una unidad a un grupo (elegir el grupo)

Una vez creados los grupos, cada unidad se manda a su grupo desde su **ficha**. Aquí es donde se **elige el grupo**.

- 1 En **Ajustes**, elige **Dispositivos** (la lista de todas tus unidades).
- 2 Haz **clic en la unidad** que quieres mover. Se abre su ficha.
- 3 Busca el campo **Grupo** y desplégalo.
- 4 Elige el grupo destino (Revolvedoras, Bombas, Volteo, Trailers, Pipas...).
- 5 Pulsa **Guardar**. La unidad se mueve a ese grupo.

Como se ve la ficha

```
+-- EDITAR UNIDAD -----+
| Nombre:      Camion 03    |
| Identificador: 86000000000000 |
| Grupo:       [ Revolvedoras v ] | <== AQUI se elige el grupo
| Telefono:    52 868 ...   |
| Modelo:      Concox GT06  |
|              |           |
|              [ Cancelar ]   [ Guardar ] |
+-----+-----+
```

Pantalla — ficha de la unidad, campo Grupo

Si NO ves el campo "Grupo"

1) Asegurate de abrir la ficha desde **Ajustes > Dispositivos** (clic en la unidad), NO el globo que sale al tocar la unidad en el mapa (ese es solo informativo). 2) El campo Grupo solo lo edita una cuenta con permiso de **administrador/gestor**; si tu cuenta es de solo consulta, pídele a Sentinela que agrupe o que suba tu permiso.

4. Ejemplo: organizar una flota por tipo

Una empresa con 55 unidades creo 5 grupos dentro de su cuenta y se repartio cada unidad segun su tipo. Asi quedo:

```
CONSTRUCTORA DEL SUR
|- Revolvedoras (24)  <- incluye las revolvedoras y los carros
|- Volteo        (13)
|- Trailers      (12)
|- Bombas        ( 3)
|- Pipas         ( 1)
(2 unidades sin tipo quedaron en el grupo principal)
```

Pantalla — arbol de grupos por tipo (esquema)

- Cada unidad se ve dentro de su grupo; el mapa se puede filtrar por grupo.
- Al abrir el grupo (ej. Bombas) se ven solo esas unidades.
- Si agregan o mueven una unidad de grupo, **se queda permanente** (no se revierte).

5. Sub-cuentas: quien ve que

Ademas de organizar en grupos, puedes dar **cuentas separadas** a distintas personas para que cada quien vea solo lo que le corresponde. Hay dos figuras tipicas:

Tipo de cuenta	Que ve
Cuenta padre (dueno)	TODA la flota (todos los grupos). Es el login del dueno o gerente.
Sub-cuenta	Solo un subconjunto: un grupo (ej. solo Bombas) o unas unidades especificas.

Ejemplo de uso

El **dueno** ve los 6 vehiculos; la persona de **administracion** ve solo los 3 de la empresa. Cada uno con su propio usuario y contrasena.

6. Crear una sub-cuenta y elegir que ve

Las cuentas se crean desde **Ajustes > Usuarios**. Esto normalmente lo hace Sentinela (o una cuenta administradora), porque implica dar accesos.

- 1 En **Ajustes**, elige **Usuarios** y pulsa **+** (**Añadir**).
- 2 Captura **Nombre**, **Correo** (sera el usuario de acceso) y **Contrasena**.
- 3 Guarda. Ya existe la cuenta, pero todavia no ve nada.
- 4 Ahora define QUE ve: abre el usuario y **comparte** con el los **grupos** o las **unidades** que debe ver (icono de compartir / enlazar).
- 5 Listo: al entrar con ese correo, la persona vera solo lo compartido.

Como se ve

```
+-- NUEVO USUARIO -----+
| Nombre:  [ Administracion Flota  ] |
| Correo:   [ admin@empresa.com    ] |
| Password: [ *****             ] |
|           [ Cancelar ] [ Guardar ] |
+-----+
                luego -> COMPARTIR: Bombas, Trailers ...
```

Pantalla — crear usuario y luego compartir lo que vera

Dos formas de decidir que ve una sub-cuenta

Por grupo: le compartes un grupo entero (ej. "Bombas") y ve todas sus unidades. **Por unidad:** le compartes unidades sueltas (util cuando el conjunto no es un grupo completo, p. ej. 3 vehiculos de distintos grupos).

7. Ejemplo: cuenta dueno + administracion

Una empresa puede tener dos figuras: la **duena** (ve todo) y **administracion** (ve solo los vehiculos de la empresa). Asi quedo montado:

```

DUENA (login: duena@empresa.com) ..... ve los 6 vehiculos
|- Camionetas ..... Camioneta 01
|- Autos ..... Camioneta 02, Auto 04, Camioneta 05, Auto 06, Auto 07

ADMINISTRACION (login propio) ..... ve SOLO 3: Camioneta 01, Camioneta 02, Auto 04

```

Pantalla — estructura de cuentas (esquema)

- La **duena** se arma como cuenta "padre" que cuelga de si los grupos de la empresa -> ve todo.
- La **administracion** es una sub-cuenta a la que se le comparten SOLO esos 3 vehiculos.
- Aunque cada vehiculo se facture distinto, la vista se define aparte (visibilidad != facturacion).

8. Consejos importantes

- **El grupo se queda:** una vez que mueves una unidad a un grupo, permanece ahi (el sistema ya no lo revierte).
- **El campo Grupo** esta en **Ajustes > Dispositivos > (clic en la unidad)**, NO en el globo del mapa.
- **Grupos anidados:** arma tus sub-grupos DENTRO del grupo de tu empresa para que queden ordenados.
- **Visibilidad != facturacion:** como se agrupa o quien ve una unidad no cambia como se factura.
- **Permisos:** crear grupos/usuarios y compartir requiere una cuenta administrador/gestor. Si tu cuenta es de consulta, Sentinela lo hace por ti.

Glosario

- **Grupo:** carpeta de unidades (por tipo o zona). Puede tener sub-grupos anidados.
- **Cuenta / usuario:** un login (correo + contraseña) que ve cierta flota.
- **Cuenta padre:** usuario que ve todos los grupos que cuelgan de el.
- **Sub-cuenta:** usuario que ve solo lo que se le comparte (un grupo o unas unidades).
- **Compartir:** dar a un usuario acceso a un grupo o a una unidad.