



SentiCar

Rastreo Inteligente GPS

Manual de Usuario

App SentiCar — rastreo GPS desde tu celular

Cómo instalar la app en tu Android, iniciar sesión
y ver tus vehículos en tiempo real.

Incluye

Instalación paso a paso · Inicio de sesión · Mapa en vivo

Historial de recorridos · Compartir la ubicación de una unidad

Bienvenido a SentiCar

SentiCar es la plataforma con la que puedes ver la ubicación de tus vehículos en tiempo real, directamente desde tu celular. Con tu usuario y contraseña podrás ver dónde está cada unidad, a qué velocidad va, revisar por dónde anduvo durante el día y compartir la ubicación de una unidad con quien tú quieras.

En este manual


1	Instalar la app SentiCar en tu Android	pág. 3
2	Iniciar sesión	pág. 4
3	Ver tus vehículos en el mapa	pág. 5
4	Lista de unidades y detalle	pág. 6
5	Ver el historial de recorridos	pág. 7
6	Compartir la ubicación de una unidad	pág. 8
★	Consejos y soporte	pág. 9

¿No tienes tu usuario y contraseña?


Sentinela te los entrega al contratar el servicio. Si no los tienes a la mano, escríbenos por WhatsApp al 868 125 4500 y con gusto te los reenviamos.

1 · Instalar la app en tu Android


La app SentiCar se instala directamente desde el navegador Chrome, sin ir a la Play Store. Queda como un ícono más en tu teléfono.

**1**

Abre Chrome y entra a radar.senticar.com. Toca el menú (☰) y elige «Agregar a pantalla de inicio».

**2**

Confirma el nombre «SentiCar» y toca «Agregar».

**3**

Listo: el ícono de SentiCar queda en tu pantalla. Ábrelo como cualquier app.

Tip

Si usas iPhone, es igual pero desde Safari: toca «Compartir» y luego «Agregar a inicio».

2 · Iniciar sesión

Abre la app SentiCar y escribe el correo y la contraseña que te dio Sentinel.

- 1 Escribe tu Email (el correo que registraste con Sentinel).
- 2 Escribe tu Contraseña. Toca el ojito para verla si quieres confirmarla.
- 3 Toca INICIAR SESIÓN.

¿Olvidaste tu contraseña?

Toca «¿Olvidaste tu contraseña?» y sigue las instrucciones, o escríbenos por WhatsApp al 868 125 4500 para reiniciarla.




3 · Ver tus vehículos en el mapa

Al entrar verás el mapa con la ubicación de todas tus unidades. Cada marcador (pin) es un vehículo.

Colores del marcador

- **Verde**
En línea / reportando bien
 - **Naranja**
Atención (detenido con motor encendido, alerta)
 - **Gris**
Sin señal / apagado (última posición conocida)
- 1** Toca un pin para ver el nombre de la unidad.
 - 2** Usa el botón de mi-ubicación y el zoom para moverte por el mapa.
 - 3** Desliza hacia arriba la tarjeta de abajo para ver la lista completa.




4 · Lista de unidades y detalle


Desde la lista puedes buscar una unidad y tocarla para ver todos sus datos.

En el detalle de cada unidad verás:

Velocidad actual · Última dirección · Hora del último reporte · Estado del motor · Batería del equipo



Lista de unidades




Detalle de la unidad

5 · Ver el historial de recorridos

El historial te muestra por dónde anduvo una unidad en el período que elijas.

- 1 Abre una unidad y toca «Historial».
- 2 Elige el día o el rango de fechas y horas.
- 3 Verás el recorrido dibujado en el mapa: verde = inicio, rojo = fin.
- 4 Usa el botón de reproducir para ver el trayecto paso a paso.



Dato útil

Abajo se muestran la distancia total y la velocidad máxima del recorrido.

6 · Compartir la ubicación de una unidad

Puedes crear un enlace temporal para que alguien vea SOLO una unidad, sin necesidad de tener cuenta ni contraseña.

- 1 Abre la unidad y toca «Compartir».
- 2 Elige cuánto tiempo será válido el enlace (6 h, 24 h o 3 días).
- 3 Toca «Compartir por WhatsApp» y envíaselo a quien quieras.
- 4 Cuando el tiempo termina, el enlace deja de funcionar solo.



Seguridad

El enlace muestra únicamente esa unidad y caduca solo. Aun así, compártelo solo con personas de confianza.

Consejos y soporte

Consejos rápidos

- › Deja la app instalada en tu pantalla de inicio para entrar de un toque.
- › Si una unidad aparece en gris, puede estar apagada o sin señal; se ve su última ubicación.
- › La hora de los reportes es la de tu ciudad (Matamoros / centro de México).
- › No compartas tu usuario y contraseña; para dar acceso a alguien, mejor usa el enlace temporal.
- › Si cambias de teléfono, solo vuelve a entrar a radar.senticar.com y agrégala de nuevo.

¿NECESITAS AYUDA?

Soporte Sentinela · SentiCar

WhatsApp: 868 125 4500

Portal: radar.senticar.com

